






<p>OR-AK-1203</p> <p>ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. ul. Katowicka 134 43-190 Mikołów tel. 32 43 43 110</p>	<p>(ENG) Dummy security camera Operating and instalation instructions</p> <p>(PL) Atrapa kamery monitorującej Instrukcja obsługi i montażu</p> <p>(DE) Attrappe der Überwachungskamera Bedienungs- und Montageanleitung</p> <p>(FR) Caméra de surveillance factice Notice d'utilisation et d'installation</p> <p>(RU) Муляж камеры видеонаблюдения Инструкция по эксплуатации и установке</p>										
<p>(ENG) IMPORTANT! Before using the device, read this Service Manual and keep it for future use. Any repair or modification carried out by yourselves results in loss of guarantee. The manufacturer is not responsible for any damage that can result from improper device installation or operation. In view of the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the manufacturer reserves a right to make changes to the product characteristics and to introduce different constructional solutions without deterioration of the product parameters or functional quality. The latest version of the Manual can be downloaded from www.orno.pl. Any translation/interpretation rights and copyright are reserved in relation to this Manual.</p> <ol style="list-style-type: none"> Do not use the device against its intended use. Do not dip the device in water or another fluids. Do not operate the device when its housing is damaged. Do not open the device and do not repair it by yourselves. The device is designed to be operated inside and outside buildings. The device is fit to be operated only in a dry environment. The 24-month' guarantee includes the factory-sealed product. Do not break the seal off! 											
<p>(PL) WAŻNE! Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacją, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w środowisku suchym. Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać! 											
<p>(DE) WICHTIG! Machen Sie sich mit dem Inhalt der Bedienungsanleitung vertraut, bevor sie mit der Nutzung der Anlage beginnen. Die Durchführung eigenmächtiger Reparaturen und Modifikationen hat den Verlust der Garantie zur Folge. Der Hersteller haftet für Beschädigungen nicht, die sich aus der nicht fachgerechten Montage oder Einsatz der Anlage ergeben. Da technische Daten ständigen Modifikationen unterliegen, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen bezüglich Erzeugnischarakteristik und anderer Konstruktionsänderungen vorzunehmen, die Parameter und Nutzwerte des Produkts nicht beeinträchtigen. Die neuste Version der Bedienungsanleitung ist verfügbar zum Download unter www.orno.pl. Alle Rechte auf Übersetzung/Auslegung sowie Urheberrechte dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in dieser Anweisung beschriebenen Zwecken Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Nutzen Sie die Anlage nicht, wenn ihre Gehäuse beschädigt ist. Öffnen Sie die Einrichtung nicht und führen Sie keine selbstständigen Reparaturen aus. Das Gerät eignet sich für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Das Gerät eignet sich ausschließlich zur Anwendung in einer trockenen Umgebung. Die 24-monatige Garantie umfasst das Produkt, das mit einer Fabrikplombe ausgestattet ist, die nicht zu entfernen ist. 											
<p>(FR) IMPORTANT ! Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez cette notice d'utilisation et gardez-la précieusement pour toute utilisation future de l'appareil. Les réparations et les modifications effectuées par un non professionnel entraînent une perte de garantie. Le fabricant décline toute responsabilité des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise installation ou exploitation de l'appareil. Étant donné que les spécifications techniques peuvent être modifiées, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques techniques du produit et d'introduire d'autres solutions qui n'ont pas d'impact sur les paramètres techniques et la facilité d'utilisation de l'appareil. La dernière version du manuel d'utilisation est disponible en téléchargement libre sur le site internet www.orno.pl. Tous les droits de traduction/d'interprétation et les droits d'auteur de ce manuel sont réservés.</p> <ol style="list-style-type: none"> Utiliser l'appareil conformément à sa destination. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou autres liquides. Ne pas utiliser l'appareil si son cadre est abîmé. Ne pas ouvrir l'appareil et ne pas faire des réparations soi-même. L'appareil peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. L'appareil doit être utilisé dans un environnement sec. La garantie de 24 mois est valable uniquement si le plombage d'usine n'est pas rompu ! 											
<p>(RU) ВАЖНЫЙ! Перед началом использования устройства необходимо изучить настоящую инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для будущего использования. Самостоятельный ремонт и модификация приводят к потере гарантии. Производитель не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть из-за неправильного монтажа или эксплуатации устройства. Ввиду постоянных модификаций технических данных Производитель оставляет за собой право вносить изменения в описание изделия и вносить прочие конструкционные изменения, не влияющие отрицательно на параметры и эксплуатационные качества изделия. Последняя версия инструкции доступна для скачивания на сайте www.orno.pl. Все права на перевод/интерпретацию и авторские права настоящей инструкции защищены.</p> <ol style="list-style-type: none"> Не используйте изделие не по назначению. Не погружайте изделие в воду и другие жидкости. Не используйте устройство с поврежденным корпусом. Не проводите самостоятельных ремонтов. Прибор не предназначен для промышленного использования. Прибор пригоден исключительно для использования в сухой среде. Гарантийные обязательства сроком 24 месяца распространяются на устройство с заводской plombой, которую запрещено снимать! 											
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="210 1709 300 1749">ENG</td> <td data-bbox="300 1709 1497 1749">Produced after 29th July 2005 Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with Your Local Authority or retailer for recycling advice. Net weight: 0,3 kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 1749 300 1792">PL</td> <td data-bbox="300 1749 1497 1792">Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczenie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Waga netto: 0,3 kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 1792 300 1856">DE</td> <td data-bbox="300 1792 1497 1856">Gemäß Vorschriften des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ist es verboten, Altgeräte mit dem durchgestrichenen Mülleimer-Zeichen mit anderen Abfällen zu mischen. Der Benutzer ist verpflichtet, die Elektro- und Elektronik-Altgeräte bei einer Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Nettogewicht: 0,3kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 1856 300 1921">FR</td> <td data-bbox="300 1856 1497 1921">Conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 2005 relatives aux déchets électriques et électroniques, il est interdit de placer l'appareil usagé avec d'autres déchets usés comportant le symbole d'une poubelle barrée. L'utilisateur, s'il désire jeter son équipement électronique et électrique, est obligé de le déposer dans un point de collecte d'équipement usagé. Poids net : 0,3 kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 1921 300 1962">RU</td> <td data-bbox="300 1921 1497 1962">Согласно Закону от 29 июля 2005 г. об отработанных электрических и электронных приборах запрещается помещать вместе с другими отходами отработанные устройства, маркированные символом перекрещенного контейнера. Отработанные электрические и электронные приборы необходимо сдавать в пункты приема отработанных устройств. Вес нетто: 0,3 кг</td> </tr> </table>	ENG	Produced after 29th July 2005 Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with Your Local Authority or retailer for recycling advice. Net weight: 0,3 kg	PL	Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczenie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Waga netto: 0,3 kg	DE	Gemäß Vorschriften des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ist es verboten, Altgeräte mit dem durchgestrichenen Mülleimer-Zeichen mit anderen Abfällen zu mischen. Der Benutzer ist verpflichtet, die Elektro- und Elektronik-Altgeräte bei einer Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Nettogewicht: 0,3kg	FR	Conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 2005 relatives aux déchets électriques et électroniques, il est interdit de placer l'appareil usagé avec d'autres déchets usés comportant le symbole d'une poubelle barrée. L'utilisateur, s'il désire jeter son équipement électronique et électrique, est obligé de le déposer dans un point de collecte d'équipement usagé. Poids net : 0,3 kg	RU	Согласно Закону от 29 июля 2005 г. об отработанных электрических и электронных приборах запрещается помещать вместе с другими отходами отработанные устройства, маркированные символом перекрещенного контейнера. Отработанные электрические и электронные приборы необходимо сдавать в пункты приема отработанных устройств. Вес нетто: 0,3 кг
ENG	Produced after 29th July 2005 Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with Your Local Authority or retailer for recycling advice. Net weight: 0,3 kg										
PL	Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczenie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Waga netto: 0,3 kg										
DE	Gemäß Vorschriften des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ist es verboten, Altgeräte mit dem durchgestrichenen Mülleimer-Zeichen mit anderen Abfällen zu mischen. Der Benutzer ist verpflichtet, die Elektro- und Elektronik-Altgeräte bei einer Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Nettogewicht: 0,3kg										
FR	Conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 2005 relatives aux déchets électriques et électroniques, il est interdit de placer l'appareil usagé avec d'autres déchets usés comportant le symbole d'une poubelle barrée. L'utilisateur, s'il désire jeter son équipement électronique et électrique, est obligé de le déposer dans un point de collecte d'équipement usagé. Poids net : 0,3 kg										
RU	Согласно Закону от 29 июля 2005 г. об отработанных электрических и электронных приборах запрещается помещать вместе с другими отходами отработанные устройства, маркированные символом перекрещенного контейнера. Отработанные электрические и электронные приборы необходимо сдавать в пункты приема отработанных устройств. Вес нетто: 0,3 кг										

Description of the device	Opis urządzenia	Beschreibung der Steckdose	Description de l'appareil	Описание устройства
The dummy looks like a real security CCTV camera and has a flashing LED; thanks to this, it makes impression of round-the-clock monitoring. It is ideal as protection at home, a company, a warehouse, a garage, etc. It is ideal as protection at home, a company, a warehouse, a garage, etc.	Atrapa posiada realny wygląd kamery monitorującej CCTV oraz migającą diodę LED, dzięki czemu sprawia wrażenie monitoringu całodobowego. Idealnie sprawdza się jako ochrona domu, firmy, magazynu, garażu itp.	Die Attrappe verfügt über ein realistisches Aussehen als CCTV-Kamera zur Überwachung und eine blinkende LED-Diode, dank dessen scheint sie eine 24-Stunden-Überwachungsanlage zu sein. Ideal als Schutzanlage für Zuhause, Firma, Lager, Garage usw.	Un factice a une apparence réelle d'une caméra de surveillance CCTV et un voyant LED clignotant, de sorte qu'elle fait impression de surveillance permanente. Idéal comme la protection de entrepôt, entrepôt, garage, etc.	Муляж имеет реальный вид камеры видеонаблюдения CCTV, а также мигающий светодиод, благодаря которому создается впечатление круглосуточного видеонаблюдения. Идеально подходит в качестве защиты дома, фирмы, склада, гаража и т.п.
INSTALLATION	MONTAŻ	MONTAGE	MONTAGE	МОНТАЖ
The device is designed to be operated inside and outside buildings. Before installation, insert 2 batteries of AA type (not included) to supply the LED. While inserting the batteries, pay attention to proper polarization. Drill 3 holes in the ceiling and mount the base of the dummy using wall plugs and screws. Warning: The device is not a toy. It has small parts so keep it out of reach of children.	Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Przed instalacją należy włożyć do urządzenia 2 baterie typu AA, które służą do zasilenia diody LED (baterii brak w zestawie). Podczas instalacji baterii należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. Wywierć 3 otwory i zamocuj podstawę atrapy za pomocą kołków montażowych. Ostrzeżenie: Urządzenie nie jest zabawką. Małe części, chronić przed dziećmi.	Das Gerät eignet sich für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Bevor Sie mit der Installation beginnen, legen Sie in das Gerät 2 Batterien AA ein, die zur Versorgung der LED dienen (keine Batterien im Lieferumfang). Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung der Batterien achten. In der Decke 3 Montagebohrungen herstellen und den Sockel der Attrappe mit Hilfe von Montagdübeln an die Decke befestigen. Achtung: Das Gerät ist kein Spielzeug und enthält Kleinteile. Vor Kindern fernhalten.	L'appareil peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Avant de montage, mettre 2 piles AA dans l'appareil. Les piles sont utilisés pour alimenter la LED (piles non comprises). Lors de montage des piles, faire attention à la polarité. Percer 3 trous dans le plafond et fixer la base du caméra factice à l'aide des chevilles. Attention : L'appareil n'est pas un jouet, il est composé de petits éléments. Le protéger contre les enfants.	Устройство предназначено для использования внутри и снаружи помещений. Перед установкой вставьте в устройство 2 батарейки типа AA, служащие для питания светодиода (батарейки не включены в комплект). При установке батареек обратите внимание на правильную полярность. Просверлите в потолке 3 отверстия и прикрепите основание муляжа с помощью установочных штифтов. Предупреждение: Устройство не является игрушкой. Мелкие детали, беречь от детей.
				
Technical data:	Dane techniczne:	Technische Daten	Caractéristiques techniques	Технические данные
Power supply: 2xAA (not included). Dimensions: Ø 128 x 277 mm.	Zasilanie: 2xAA (brak w zestawie). Wymiary: Ø 128 x 277 mm.	Energieversorgung: 2xAA (nicht im Lieferumfang enthalten). Größe: Ø 128 x 277 mm.	Alimentation: 2xAA (non inclus). Dimensions: Ø 128 x 277 mm	Питание: 2xAA (не входит в комплект поставки). Размеры: Ø 128 x 277 mm.
Leaning and maintenance	Czyszczenie i konserwacja	Reinigung und Wartung	Nettoyage et entretien	Очистка и техобслуживание
Cleanse with a dry and clean cloth. Do not use any scrubbing agents or solvents.	Czyść suchą i czystą szmatką. Nie używać środków szorujących lub rozpuszczalników.	Benutzen Sie ein trockenes und sauberes Tuch für die Reinigung. Verwenden Sie weder Scheuermittel noch Lösungsmittel.	Nettoyer avec un chiffon sec et propre. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants.	Чистить сухой и чистой тряпкой. Не использовать абразивные средства или растворители.